

MONTAGE

Montageanleitung für Fahnschild 150 x 150 mm

Sie benötigen: Eine Wasserwaage, einen Akkuschrauber und eventuell eine Bohrmaschine.

1



Befestigen Sie die Wandkonsole dort, wo das Fahnschild angebracht werden soll. Verwenden Sie eine Wasserwaage, damit sie gerade sitzt. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab und drücken Sie die Konsole an die Wand.

2



Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben in die beiden Löcher. Wenn Sie die Wand vorbohren müssen, tun Sie dies jetzt.

3



Vergewissern Sie sich, dass die Konsole fest an der Wand sitzt. Stecken Sie dann das Fahnschild von oben nach unten auf die Konsole.

4



Fertig!

Tipps und Ratschläge

- Wir empfehlen, die Wandkonsole mit dem Ende, an dem Sie das Fahnschild nach oben aufstecken, festzuschrauben. So wird das Fahnschild von oben nach unten aufgesteckt. Dies erschwert es Außenstehenden, das Fahnschild von unten abziehen.
- Da das Fahnschild von oben nach unten montiert wird, achten Sie darauf, die Wandkonsole nicht zu nah an der Decke anzubringen, da das Fahnschild sonst nicht auf die Konsole montiert werden kann. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 200 mm zur Decke.
- Wenn Sie das Fahnschild austauschen möchten, beispielsweise weil der Raum einen neuen Namen erhält oder ähnliches, ziehen Sie das Fahnschild einfach ab und stecken Sie ein anderes auf die vorhandene Wandkonsole.
- Viel Erfolg!

Für Fragen oder Anliegen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail:
kontakt@jcschilder.de.

Für weitere Informationen. Besuchen Sie unsere Website:
www.jcschilder.de

JCSchilder

www.jcschilder.de