

Montageanleitung

Montageanleitung für Kontrastmarkierung auf Fliesen

Benötigtes Material: Herkömmliches Reinigungsmittel für Fliesen, papier oder Tuch zum Abtrocknen, Mitgelieferter Anwendungsspachtel (Montagespachtel).

1



Nehmen Sie die Kontrastmarkierung zur Hand und überprüfen Sie die Oberfläche, auf der sie angebracht werden soll. Reinigen Sie die Fläche bei Bedarf mit einem Fliesenreinigungsmittel. Wischen Sie anschließend mit Papier oder einem Tuch trocken.

2



Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, lösen Sie die Kontrastmarkierung vorsichtig vom Trägerpapier. Messen Sie die Position aus und verwenden Sie die Kanten der Fliesen als Maßhilfe.

3



Sobald Sie die geeignete Position der Kontrastmarkierung festgelegt haben, befestigen Sie zunächst den oberen Teil der Markierung auf der Fliese. Beginnen Sie anschließend mit dem Anwendungsspachtel von oben nach unten zu arbeiten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.

4



Nun ist die Montage abgeschlossen. Sollten Luftblasen entstehen, glätten Sie diese mit dem Anwendungsspachtel.

Tipps & Ratschläge

- Beachten Sie, dass die Fliese glatt sein und keine Unebenheiten aufweisen sollte, damit die Kontrastmarkierung bestmöglich haftet.
- Treppenmarkierung im Außenbereich – Sicher & Barrierefrei
<https://youtu.be/dDQfQ5xs8Vo>
Oder scannen Sie den Code:



JC
Schilder

Viel Erfolg!

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte (Kundendienst auf Englisch):

E-Mail: kontakt@jcschilder.de / Telefon: +46 31-24 11 09

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.jcschilder.de