

Montageanleitung

Für die Montage benötigen Sie die mitgelieferte Rakel und die Fensterkontrastfolie sowie eine Wasserwaage (alternativ ein Maßband), einen Whiteboard-Marker, Malerkrepp und eine Schere.

1



Ausmessen und Markieren, Richten Sie den Fensterkontrast in einer Höhe von 900–1.000 mm sowie 1.500–1.600 mm ab Bodenkante aus. Markieren Sie die entsprechenden Punkte am einfachsten mit einer Wasserwaage direkt auf der Glasfläche. Ein Gliedermaßstab (Zollstock) kann ebenfalls verwendet werden.

2



Fixieren Sie ca. 60 % der Kontrastmarkierung mit Abklebeband (Masking Tape) an den markierten Punkten auf der Scheibe. Die restlichen 40 % lassen Sie lose hängen. Ziehen Sie nun vorsichtig das Transfertape (die obere Schicht) von den losen 40 % ab.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Motiv am Transfertape haftet und sich vollständig vom Trägerpapier löst.

3



Anbringen, Schneiden Sie das nun freiliegende Trägerpapier ab. Spannen Sie die Kontrastmarkierung leicht an und drücken Sie das Transfertape samt Motiv mit dem beiliegenden Rakel vorsichtig von innen nach außen an die Glasscheibe an.

4



Fertigstellung, Entfernen Sie die Klebebandstreifen aus Schritt 2. Wiederholen Sie den Vorgang aus Schritt 3 für die verbleibenden 60 % (zuerst das restliche Trägerpapier abziehen). Wenn alles fest angerakelt ist, ziehen Sie das gesamte Transfertape vorsichtig ab. Die Fensterkontrastmarkierung haftet nun fest auf der Glasfläche.

Tipps & Ratschläge

- Ein zusätzlicher Durchlaufschutz in einer Höhe von 100–300 mm verbessert die Sichtbarkeit der Glasfläche, beispielsweise für Kinder und Assistenzhunde.
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Glasfläche sauber und trocken ist. Streichen Sie die Fensterkontrastfolie kurz glatt, damit sich das Motiv beim Abziehen des Trägerpapiers nicht löst.
- Richten Sie die Folie mit einer Wasserwaage waagrecht aus und bringen Sie sie mit gleichmäßigem Druck der Rakel auf, um Luftblasen zu vermeiden.
- Entstehende Luftblasen können vorsichtig mit einer dünnen Nadel angestochen werden. Streichen Sie anschließend mit der Rakel zur Einstichstelle, damit die Luft entweichen kann.
- Durchlaufschutz & Auflaufschutz für Glaswände:
<https://youtu.be/czTjfl4yA98>
Oder scannen Sie den Code:



Schilder

Viel Erfolg!

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte (Kundendienst auf Englisch):

E-Mail: kontakt@jcschilder.de / Telefon: +46 31-24 11 09

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.jcschilder.de