

Montageanleitung

Montageanleitung für Kontrastmarkierung am Türgriff

Benötigtes Material: Ein mildes Reinigungsmittel zur Säuberung der Oberfläche, auf der die Kontrastmarkierung angebracht werden soll.

1



Beginnen Sie bei Bedarf mit der Reinigung der Oberfläche, auf der die Markierung angebracht werden soll. Entfernen Sie anschließend das braune Trägerpapier von der Rückseite der Kontrastmarkierung.

2



Nun können Sie mit der Montage beginnen. Da die Aussparung der Kontrastmarkierung fast identisch mit der Größe des Türgriffs ist, dient dieser direkt als Orientierungshilfe. Gehen Sie dabei ruhig und methodisch vor.

3



Fast fertig: Bevor Sie die Kontrastmarkierung endgültig am Türblatt festdrücken, richten Sie diese ein letztes Mal aus und stellen Sie sicher, dass sie absolut gerade sitzt.

Tipps & Ratschläge

- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vor der Montage stets sauber und frei von Schmutz, Unebenheiten oder ähnlichen Verunreinigungen ist.

- Kontrastmarkierung an Türgriffen montieren
<https://youtu.be/otPI5gx5Hhk>

- Oder scannen Sie den Code:



JC
Schilder

Viel Erfolg!

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte (Kundendienst auf Englisch):

E-Mail: kontakt@jcschilder.de / Telefon: +46 31-24 11 09

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.jcschilder.de