

Montageanleitung

Montageanleitung für Kontrastmarkierung an Türrahmen.

Benötigtes Material: Rasierklinge oder scharfes Messer zum Zuschneiden an den Ecken

- 

1 Ziehen Sie die Kontrastmarkierung vom Trägerpapier ab. Messen Sie anschließend aus, wie sie angebracht werden soll. Verwenden Sie den Türrahmen als Maßhilfe.
- 

2 Die Kontrastmarkierung ist fast so breit wie der Türrahmen – orientieren Sie sich daher an dessen Breite. Bringen Sie die Kontrastmarkierung entlang des Türrahmens an. Achten Sie darauf, die Markierung beim Anbringen straff zu halten, um Falten und Luftblasen zu vermeiden. Streichen Sie währenddessen mit dem Finger oder der Hand über die Markierung, sodass sie gleichmäßig haftet.
- 

3 Sobald alle Türrahmen mit der Kontrastmarkierung versehen sind, können die Kanten zugeschnitten werden. Verwenden Sie dazu eine Rasierklinge oder ein scharfes Messer. Schneiden Sie entlang der Kanten der Türverkleidung, um saubere und gleichmäßige Schnitte über den gesamten Türrahmen zu erhalten.
- 

4 Nun sind Sie fertig und haben damit dazu beigetragen, dass sich Menschen mit Sehbehinderung im öffentlichen Raum leichter orientieren können.

Tipps & Ratschläge

- Lassen Sie sich Zeit und wenn Sie einen Rahmen angebracht haben, treten Sie aus der Ferne heran und prüfen Sie, ob er gerade ist.
- Treppenmarkierung im Außenbereich – Sicher & Barrierefrei
<https://youtu.be/yiuAvIL5kik>
Oder scannen Sie den Code:



JC
Schilder

Viel Erfolg!

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns bitte (Kundendienst auf Englisch):

E-Mail: kontakt@jcschilder.de / Telefon: +46 31-24 11 09

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.jcschilder.de